

STB とレコーダー(録画機)を接続する場合

ハイビジョン画質では録画できません



録画機能付きのテレビの中には、外部入力を録画できない機種があります。詳しくはテレビのメーカーに「外部入力の録画に対応しているか?」をお尋ねください。

③ 電源ケーブルを接続します。電源ケーブルは1本付属しています。




④ リモコンの設定を行ないます。

STBリモコンに、テレビのメーカー番号の設定を行うことで、テレビの操作が一部可能になります。

STBリモコンのテレビ電源ボタンを押したまま、設定したい番号を押してください。

例：テレビのメーカーがシャープの場合




テレビメーカー	番号
松下	002 069 070 084 121 085 071 001
日立	006 008 086 127 088 087 065 064 063 007
東芝	009 011 012 060 121 126 122 144
シャープ	080 103 102 056 015 014 013 141 142 143
ビクター	016 092 094 093 053 052 018 017
ソニー	020 081 140 124 082 059
三菱	089 064 091 090 073 072 024

※その他のテレビメーカーの番号は取扱説明書をご覧ください

⑤ テレビの入力を切替えます。

STBとテレビの電源を入れる。
リモコンの入力切換を押し、
テレビの入力を外部入力(STBを接続した入力
例：HDMI 1)に切替えます。



STB かんたん取付図

①～⑤の作業でBSが映るようになります



① 各機器を同軸ケーブルで接続します。

以下の図は一般的な配線例ですので、お客様がお使いの組み合わせとは違う場合があります。

テレビ差込口

(同軸ケーブルが露出している場合もあります)

告知端末がある場合

CATV IN CATV OUT

告知端末背面

STB

ケーブル入力

ケーブル出力

STB背面

レコーダー(録画機)がある場合

地デジ入力

地デジ出力

レコーダー背面

テレビ

地デジ入力

テレビ背面

※地デジ入力(又は出力)には
・VHF/UHF
・UHF
・アンテナ(地デジ)
等の表記があります。

中面へ続く



山陰ケーブルビジョン株式会社

〒690-0825 松江市学園一丁目2番27号

FAX: 0852-24-9111
メール: stb@mable.ne.jp

マール 検索
http://www.mable.jp/

電話: 0852-23-2522

受付時間: 年中無休 9時~18時

② テレビとSTBをAVケーブルで接続します。


以下の2つのうち、いずれかの方法で接続します。

薄型テレビの場合

HDMIケーブルがお勧めです。

HDMIケーブルは、別途お買い求めください。

※テレビにHDMI端子が無い場合には、ブラウン管テレビと同じ接続方法となります。



テレビ背面

テレビのHDMI入力端子へ

STBのHDMI出力端子へ




STB背面

ブラウン管テレビの場合

赤白黄のケーブルをご使用ください。(ハイビジョン画質ではありません)

赤白黄ケーブルは1本付属しています。



テレビ背面

テレビの映像/音声(赤白黄)入力端子へ

STBの映像/音声(赤白黄)出力1端子へ



STB背面